

Подготовка лазерного планировщика к работе за 6 шагов



1-шаг. Подвеска рабочей насадки – сменного отвального ножа и плиты уплотнения грунта.



2-й шаг. Монтаж ресиверов (лазерных приемников) TOPCON на мачты из нержавеющей стали.



Шаг 3-й. Подключение в кабине блока управления с джойстиком к соединительным кабелям



Шаг 4-й. Монтаж и настройка ротационного лазерного нивелира TOPCON



Шаг 5-й. Монтаж лазерного приемника на телескопическую рейку.



Шаг 6-й. Юстировка системы управления с заданием рабочих отметок.